



## T IR AJ HJ - adapter do przyłącza kontrolnego

<b>Przyłącze 1</b>	gwint wewnętrzny BSP cylindryczny
<b>Przyłącze 2</b>	Gwinty nakrętki UN/UNF
<b>Rodzaj uszczelnienia 2</b>	stożek wewnętrzny 74°
<b>Przyłącze 3</b>	gwint zewnętrzny UN/UNF
<b>Rodzaj uszczelnienia 3</b>	stożek zewnętrzny 74°
<b>Typ konstrukcji</b>	adapter do przyłącza kontrolnego
<b>Kształt</b>	teowe
<b>Materiał</b>	stal
<b>Ochrona powierzchni</b>	galwanizowany

Nazwa	G1	G2 + G3	Ciśn. rob. (bar)	RK (mm)	S1
T 04 IR AJ 05 HJ	1/4" -19	1/2" -20 UNF	420	36	17
T 04 IR AJ 08 HJ	1/4" -19	3/4" -16 UNF	350	36	22
T 04 IR AJ 10 HJ	1/4" -19	7/8" -14 UNF	350	36	27
T 04 IR AJ 12 HJ	1/4" -19	1.1/16" -12 UN	350	41	32
T 04 IR AJ 16 HJ	1/4" -19	1.5/16" -12 UN	250	46	38
T 04 IR AJ 20 HJ	1/4" -19	1.5/16" -12 UN	250	50	50
T 04 IR AJ 24 HJ	1/4" -19	1.7/8" -12 UN	170	60	60