

## Zawór zwrotny nabojoy VUI



Zawory VUBA używane są do zabezpieczenia obciążenia w przypadku awarii przewodu hydraulicznego. W razie pęknięcia, zawór odcina odpływ siłownika hydraulicznego. Przyłącze C - od strony przepływu, V - strona odbiornika.

Nazwa	Gwint BSP	Przepływ	Ciśnienie
VUI01	1/4"	15 L/MIN	350
VUI02	3/8"	30 L/MIN	350
VUI03	1/2"	50 L/MIN	320
VUI04	3/4"	80 L/MIN	280