



HS 50

Skórowarka HS 50 sterowana za pomocą pedału. Skórowanie polega na zderciu zewnętrznej lub wewnętrznej powierzchni węża hydraulicznego w miejscu w którym zamierzamy zacisnąć końcówkę i tulejkę zaciskową. Skórowanie jest niezbędne w przypadku węża 4SP, 4SH o podwyższonym ciśnieniu. Do skórowania należy dobrać odpowiedni nóż oraz ustawić dokładny wymiar skórowania za pomocą suwmiarki.

Nazwa

HS 50