



## Zawór sekwencyjny

Zawory sekwencyjne służą do sterowania odbiornikami w określonej kolejności. Po osiągnięciu odpowiedniego ciśnienia w jednym z układów, zasilanie zostaje przełączone do kolejnego układu. Po osiągnięciu odpowiedniego ciśnienia, przepływ jest otwarty z V do C

Nazwa	Gwint BSP	Przepływ	Ciśnienie
VS3502	3/8"	35 L/MIN	350
VS3503	1/2"	35 L/MIN	350