



Zawór przełączający 6 - drogowy otwarty lub zamknięty w pozycji środkowej

Zawór trzydrogowy używany jest do przełączenia przepływu pomiędzy dwoma wejściami a czterema wyjściami.

Nazwa	Gwint BSP	Przepływ	Ciśnienie
DDF6V02	3/8"	35 L/MIN	300
DDF6V03	1/2"	50 L/MIN	280
DDF6V04	3/4"	90 L/MIN	250
DDF6V05	1"	180 L/MIN	220