



## Zawór przełączający 4 - drogowy otwarty lub zamknięty w pozycji środkowej

Zawór trzydrogowy używany jest do przełączenia przepływu pomiędzy dwoma wyjściami

Nazwa	Gwint BSP	Przepływ	Ciśnienie
IDF4V02	3/8"	28 L/MIN	280
IDF4V03	1/2"	40 L/MIN	250
IDF4V04	3/4"	75 L/MIN	220