



## Regulator przepływu

Zawór dławiący reguluje (dławi) przepływ w obu kierunkach. Regulacja przepływu zależna jest od ciśnienia oleju oraz jego rodzaju.

Nazwa	Gwint BSP	Przepływ	Ciśnienie
HKD1/4	1/4"	15 L/MIN	350
HKD3/8	3/8"	30 L/MIN	350
HKD1/2	1/2"	45 L/MIN	350
HKD3/4	3/4"	65 L/MIN	300
HKD1	1"	80 L/MIN	250